


Инструкция по обновлению базы радаров Neoline X-COP S700

1. Скачайте актуальную версию базы радаров (РФ+СНГ либо Международную) на сайте neoline.ru в разделе «Обновления»
<https://neoline.ru/obnovleniya/>



— Радар-детекторы (115)

- NEOLINE X-COP 5300
- NEOLINE X-COP 5400
- **NEOLINE X-COP 5700**
- NEOLINE X-COP 4000
- NEOLINE X-COP 4100
- NEOLINE X-COP 4200
- NEOLINE X-COP 4300
- NEOLINE X-COP 4500
- NEOLINE X-COP 5500
- NEOLINE X-COP 5600
- NEOLINE X-COP 5700
- NEOLINE X-COP 5900c
- NEOLINE X-COP 5900s
- NEOLINE X-COP 6000c
- NEOLINE X-COP 6000s
- NEOLINE X-COP 6500
- NEOLINE X-COP 7000
- NEOLINE X-COP 7500
- NEOLINE X-COP 7500s
- NEOLINE X-COP 7700s
- NEOLINE X-COP 8500
- NEOLINE X-COP 8700s
- NEOLINE X-COP 8800 Wi-Fi

2. Отформатируйте USB-накопитель (используйте файловую систему «Fat32»).
3. Скопируйте на USB-накопитель скачанный файл базы радаров (например, X-COP S700__Baza_GPS_13.01.23.db).

ВНИМАНИЕ: не изменяйте названия файла базы радаров.



NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки
support@neoline.ru
<https://neoline.ru>

4. Подключите USB-накопитель к коммутатору X-COP S700.
5. Включите зажигание автомобиля - начнется процесс обновления устройства.

ВНИМАНИЕ: во время обновления не выключайте зажигание и не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

6. Файл базы радаров запишется в память устройства и будет автоматически удалён с USB-накопителя. Устройство готово к работе.