

Инструкция по обновлению прошивки модели

NEOLINE Wide S31

1. Скачайте архив с прошивкой со страницы
<http://neoline.ru/obnovleniya/>
2. Откройте архив и извлеките его содержимое в удобную для вас папку или на рабочий стол (можно перетащить содержимое «мышкой», а можно нажать на кнопку «Извлечь», указать путь для распаковки – например, «рабочий стол», затем нажать на «Ок»)
3. Скопируйте извлечённый файл «FW96650A.bin» на карту памяти.

Важно: не изменяйте название файла прошивки.

Важно: если карта памяти ранее использовалась в видеорегистраторе, который Вы собираетесь обновить, форматировать её не обязательно.

Если карта памяти ранее в видеорегистраторе не использовалась, рекомендуется её отформатировать на компьютере (файловая система FAT32, размер кластера 32 Кб) или в самом устройстве.

4. Вставьте карту памяти в видеорегистратор и включите его (поверните ключ в замке зажигания).
Обновление начнётся автоматически (через несколько секунд синий светодиод будет часто мерцать).

Важно: во время обновления не прерывайте питание устройства, не извлекайте карту памяти, не нажимайте на кнопки основного блока устройства – это может привести к ошибке обновления и выходу видеорегистратора из строя.

5. По завершении обновления видеорегистратор перезагрузится.
6. Отформатируйте карту памяти для удаления файла прошивки, иначе при следующем включении устройство снова начнет процесс обновления устройства.

Изменения в прошивке

1. Улучшен цветовой баланс
2. Скорректирован алгоритм работы с картами памяти 64ГБ

ВНИМАНИЕ! Данная прошивка улучшает качество видеофайлов, при этом размер записываемых файлов увеличится значительно. Убедитесь, что вы используете карту памяти не ниже 10 класса объемом от 16ГБ.