

Инструкция по обновлению прошивки

модели NEOLINE Wide S31

серийный номер от WS310119C0001 и далее

1. Скачайте архив с прошивкой со страницы
<http://neoline.ru/obnovleniya/>
2. Откройте архив и извлеките его содержимое в удобную для вас папку или на рабочий стол (можно перетащить содержимое «мышкой», а можно нажать на кнопку «Извлечь», указать путь для распаковки – например, «рабочий стол», затем нажать на «Ок»)
3. Скопируйте извлечённый файл «FW96658A.bin» на карту памяти.

Важно: не изменяйте название файла прошивки.

Важно: если карта памяти ранее использовалась в видеорегистраторе, который Вы собираетесь обновить, форматировать её не обязательно.

Если карта памяти ранее в видеорегистраторе не использовалась, рекомендуется её отформатировать на компьютере (файловая система FAT32, размер кластера 32 Кб) или в самом устройстве.

4. Вставьте карту памяти в видеорегистратор и включите его (поверните ключ в замке зажигания).
Обновление начнётся автоматически (через несколько секунд синий светодиод будет часто мерцать).

Важно: во время обновления не прерывайте питание устройства, не извлекайте карту памяти, не нажимайте на кнопки основного блока устройства – это может привести к ошибке обновления и выходу видеорегистратора из строя.

5. По завершении обновления видеорегистратор перезагрузится.
6. Отформатируйте карту памяти для удаления файла прошивки, иначе при следующем включении устройство снова начнет процесс обновления устройства.

Изменения в прошивке

1. Улучшена цветопередача
2. Уменьшены шумы при ночной съемке
3. Устранена ошибка случайного дублирования кадров

ВНИМАНИЕ! Данная прошивка улучшает качество видеофайлов, при этом размер записываемых файлов увеличится. Убедитесь, что вы используете карту памяти не ниже 10 класса объемом от 16ГБ.