

**NEOLINE**

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки
support@neoline.ru
www.neoline.ru

Инструкция по обновлению базы радаров Neoline X-COP 9200

- Скачайте актуальную версию базы радаров (РФ+СНГ либо Международную) на сайте [neoline.ru](https://neoline.ru/obnovleniya/) в разделе «Обновления»
<https://neoline.ru/obnovleniya/>

The screenshot shows the NEOLINE website's navigation bar with links for 'Гибриды', 'Видеорегистраторы', 'Радар-детекторы', 'Электросамокаты', 'Держатели', 'Инверторы', and 'Аксессуары'. Below the navigation bar, a breadcrumb trail indicates 'Главная - Обновления'. The main content area is titled 'Обновления' and contains a note in Russian about updating the device. It also shows two dropdown menus: 'Гибриды' and 'NEOLINE X-COP 9200'.

- Вставьте карту памяти в компьютер через карт-ридер, откройте «Мой компьютер» или «Проводник», откройте содержимое диска, соответствующего Вашей карте памяти. **Для обновления необходимо использовать именно ту карту, которую Вы используете в гибриде!**

The screenshot shows a Windows File Explorer window with the title bar 'Управление' (Management). The path 'Этот компьютер > USB-накопитель (F:)' is displayed. The contents of the drive are listed in a table:

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
DRIVING	01.01.2017 0:00	Папка с файлами	
EVENT	01.01.2017 0:00	Папка с файлами	
LOG	01.01.2017 0:00	Папка с файлами	
PARKING	01.01.2017 0:00	Папка с файлами	
setup.xml	01.01.2017 0:00	Документ XML	4 КБ

- Скопируйте на карту памяти файл базы радаров (например, X-COP 9200_Baza_GPS_19.02.21.db).

ВНИМАНИЕ: не изменяйте название файла базы радаров.



NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки
support@neoline.ru
www.neoline.ru

4. Вставьте карту памяти в первый слот X-COP 9200 и подключите устройство к автомобильной розетке. X-COP 9200 включится автоматически.
5. Войдите в меню устройства, выберите пункт «Обновление» и нажмите «OK».
6. Файл базы радаров запишется в память устройства и будет автоматически удалён с карты памяти. Устройство готово к работе.

Перечень стран, содержащихся в базе радаров «РФ+СНГ»:

Россия, Республика Беларусь, Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Туркменистан, Узбекистан, Украина.

Перечень стран, содержащихся в Международной базе радаров:

Россия, Республика Беларусь, Австрия, Азербайджан, Андорра, Армения, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр Северный, Киргизия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Марокко, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.