



## Инструкция по обновлению прошивки Neoline G-Tech X27

1. Скачайте актуальную прошивку на сайте neoline.ru в разделе «Обновления» <https://neoline.ru/obnovleniya/>



2. Извлеките содержимое архива в удобную для вас папку или на рабочий стол: откройте скачанный архив, нажмите кнопку «Извлечь...».




3. Щелкните в правой части окна на «Рабочий стол», затем нажмите «ОК».



**NEOLINE**

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки  
support@neoline.ru  
www.neoline.ru



4. Скопируйте на карту памяти извлечённый файл «SD\_CarDV.bin» (или «MFG\_SD\_CarDV.bin»)

**ВНИМАНИЕ:** не изменяйте название файла.

5. Вставьте карту памяти в G-Tech X27 и включите его (поверните ключ в замке зажигания) - начнется процесс обновления устройства (информация о статусе будет отображаться на дисплее).

**ВНИМАНИЕ:** во время обновления не выключайте зажигание, не извлекайте карту памяти и не нажимайте на кнопки основного блока устройства – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

6. По завершении обновления видеорегиистратор выключится.