



Инструкция по обновлению прошивки Neoline X-COP 5700


1. Скачайте актуальную прошивку на сайте neoline.ru в разделе «Обновления» <https://neoline.ru/obnovleniya/>




2. Извлеките содержимое архива в удобную для вас папку или на рабочий стол: откройте скачанный архив, нажмите кнопку «Извлечь...».



3. Щелкните в правой части окна на «Рабочий стол», затем нажмите «ОК».



4. При необходимости скачайте программу для обновления X-COP Updater.
5. Запустите программу X-COP Updater.
6. Подключите радар-детектор к ПК через кабель MiniUSB. В окне программы появится надпись, свидетельствующая о подключении радар-детектора к ПК: «X-COP4x00 is connected»



7. Установите флажок слева от пункта «Firmware», нажмите на кнопку [...] справа от строки.

8. Выберите скачанный файл прошивки:
X-COP5700_App(RevM16).efm

9. Аналогичным образом укажите путь к файлу голосового пакета «Voice»:
X-COP5700_Voice(RevM14).voi

ВНИМАНИЕ: не изменяйте названия файлов прошивки.

10. Нажмите на кнопку «DOWNLOAD» и дождитесь окончания загрузки прошивки.

ВНИМАНИЕ: во время обновления не отключайте кабель от устройства, не прерывайте установку обновления, не закрывайте окно загрузчика, не нажимайте кнопки на устройстве — это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

11. По окончании процесса обновления нажмите на кнопку «ОК» во всплывающем окне и отсоедините устройство от ПК.

