



Инструкция по обновлению базы радаров Neoline X-COP 9300

1. Скачайте актуальную версию базы радаров (РФ+СНГ либо Международную) на сайте neoline.ru в разделе «Обновления»
<https://neoline.ru/obnovleniya/>



The screenshot shows the Neoline website interface. At the top, there is a search bar and navigation links for 'Вход | Регистрация' and 'Сравн'. Below the search bar is a blue navigation menu with categories: 'Гибриды', 'Видеорегастраторы', 'Радар-детекторы', 'Пуско-зарядные устройства', and 'Инверторы'. The main content area has a breadcrumb 'Главная - Обновления' and a large heading 'Обновления'. A warning message reads: 'Внимание! Уважаемые клиенты, прежде чем обновлять устройство, внимательно ознакомьтесь с инструкцией, которая содержится в архиве с прошивкой!'. Below the warning are two dropdown menus: the first is set to 'Гибриды' and the second is set to 'NEOLINE X-COP 9300'.

2. Вставьте карту памяти в компьютер через карт-ридер, откройте «Мой компьютер» или «Проводник», откройте содержимое диска, соответствующего Вашей карте памяти. **Для обновления необходимо использовать именно ту карту, которую Вы используете в гибриде!**



The screenshot shows a Windows File Explorer window titled 'Управление X-COP9300 (F:)'. The address bar shows 'Этот компьютер > X-COP9300 (F:) >'. The search bar contains 'Поиск: X-COP9300...'. The main area displays a table of folders:

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
Driving	26.02.2021 9:26	Папка с файлами	
Event	26.02.2021 9:26	Папка с файлами	
Parking	26.02.2021 9:26	Папка с файлами	

3. Скопируйте на карту памяти файл базы радаров (например, X-COP 9300__Baza_GPS_19.02.21.db).

ВНИМАНИЕ: не изменяйте название файла базы радаров.



NEOLINE

Автоэлектроника и аксессуары

Служба технической поддержки
support@neoline.ru
www.neoline.ru

4. Вставьте карту памяти в X-COP 9300 и подключите устройство к автомобильной розетке. X-COP 9300 включится автоматически.
5. Войдите в меню устройства, выберите пункт «Обновление» и нажмите «ОК».
6. Файл базы радаров запишется в память устройства и будет автоматически удалён с карты памяти. Устройство готово к работе.

Перечень стран, содержащихся в базе радаров «РФ+СНГ»:

Россия, Республика Беларусь, Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Туркменистан, Узбекистан, Украина.

Перечень стран, содержащихся в Международной базе радаров:

Россия, Республика Беларусь, Австрия, Азербайджан, Андорра, Армения, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр Северный, Киргизия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Марокко, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.