



## Инструкция по обновлению прошивки

### Neoline WOWCAM


1. Скачайте актуальную прошивку на сайте neoline.ru в разделе «Обновления»  
<https://neoline.ru/obnovleniya/>



2. Извлеките содержимое архива в удобную для вас папку или на рабочий стол: откройте скачанный архив, нажмите кнопку «Извлечь...».



3. Щелкните в правой части окна на «Рабочий стол», затем нажмите «ОК».



4. Скопируйте на карту памяти все файлы из скачанного архива:
  - FW\_3513.bin

**ВНИМАНИЕ: не изменяйте названия файлов.**

5. Вставьте карту памяти в WOWCAM.
6. Подключите WOWCAM к автомобильной розетке - начнется процесс обновления устройства – Светодиод будет мигать синим цветом.

**ВНИМАНИЕ: во время обновления не выключайте зажигание и не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.**

7. Если обновление не происходит, произведите форматирование карты памяти, для этого нажмите 3 раза на кнопку управления, после чего вернитесь к шагу 4.
8. Убедиться в том, что прошивка обновлена, можно в приложении Neoline Connect

## **Изменения в прошивке от 29.02.2024**

- 1. Исправлены ошибки с режимом парковки.**
- 2. Исправлены ошибки с запоминанием измененных настроек.**
- 3. Оптимизирована работа менеджера файлов, для более удобного пользования приложением.**