


Инструкция по обновлению базы радаров Neoline X-COP 6000s

1. Скачайте актуальную базу радаров (РФ+СНГ или Международную) на сайте neoline.ru в разделе «Обновления» <https://neoline.ru/obnovleniya/>



Москва ▾ Доставка и оплата Гарантия Возврат Обновления Поддержка +7 (495) 369-29-30 Интернет-магазин 8 800 350-96-09 Служба поддержки

NEOLINE Автоэлектроника и аксессуары Поиск gpsbase@neoline.ru Выход Сравнение Корзина

Гибриды Видеорегастраторы Радар-детекторы Электросамокаты Держатели Инверторы Аксессуары

Главная - Обновления

Обновления

Внимание!
Уважаемые клиенты, прежде чем обновлять устройство, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по обновлению именно вашего устройства. С 30/04/2021 базы GPS-точек загружаются без архива. Скачанный файл GPS-базы переносите на карту памяти или USB-флешку без дополнительных действий по разархивированию."

Радар-детекторы ▾ NEOLINE X-COP 6000s ▾

2. Отформатируйте USB-накопитель (используйте файловую систему «Fat32»).
3. Скопируйте на USB-накопитель скачанный файл базы радаров (например, X-COP 6000s_Vaza_GPS_13.08.21.db).

ВНИМАНИЕ: не изменяйте названия файла базы радаров.

4. Подключите USB-накопитель к X-COP 6000s.
5. Подключите X-COP 6000s к автомобильной розетке - начнется процесс обновления устройства.

ВНИМАНИЕ: во время обновления не выключайте зажигание и не нажимайте на кнопки на устройстве – это может привести к ошибке процесса обновления и выходу из строя устройства.

6. После установки файлов они будут удалены с USB-накопителя.
7. Устройство включится автоматически и будет готово к работе.